



Remplacement du lecteur optique du Sony VAIO PCG-3E2L

Rédigé par: Chengyang Chen



INTRODUCTION

Ce tutoriel aidera les lecteurs à remplacer le lecteur optique de l'appareil lorsque le lecteur optique ne fonctionne plus correctement.



OUTILS:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)



PIÈCES:

- [Panasonic UJ880A Tray Load DVD RW Drive](#) (1)

Étape 1 — Lecteur optique



- À l'aide d'un tournevis cruciforme n° 00, retirez la vis.

Étape 2



- Prenez le bord du lecteur optique et faites-le glisser hors de son emplacement.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.