



# Remplacement de la carte mémoire SD du Kodak EasyShare Z1015 IS

Rédigé par: katie newman



---

## INTRODUCTION

Ce guide montre comment installer une carte mémoire.

---



### PIÈCES:

- [SD Memory Card](#) (1)
-

## Étape 1 — Carte mémoire SD



- Pour retirer la carte mémoire SD, vous devez d'abord ouvrir le couvercle. Pour ouvrir le couvercle, faites glisser le loquet maintenant le couvercle en place vers la gauche.
- Retirez votre main du loquet et le couvercle devrait s'ouvrir. La carte mémoire SD est située près du haut au-dessus de la batterie. Comme le montre l'image finale de cette étape.

## Étape 2



- Après avoir localisé la carte SD, appuyez doucement sur la carte et relâchez. Cela entraînera la carte SD à sortir de sa position dans la caméra, comme indiqué dans la deuxième image de cette étape.

## Étape 3



- Après avoir retiré la carte SD de sa position verrouillée, tirez doucement la carte SD hors du boîtier pour la retirer avec succès de la caméra.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.