Remplacement de l'écran LCD du Nokia 2128i

Ce guide vous montrera comment remplacer l'écran LCD de votre téléphone.

Rédigé par: Curtis Lutje



© iFixit — CC BY-NC-SA

INTRODUCTION

Lorsqu'il y a une fissure dans votre écran ou qu'il ne s'affiche pas, changez l'écran LCD.

OUTILS:

- iFixit Opening Tools (1)
- T6 Torx Screwdriver (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 1 — Batterie



- Assurez-vous que le téléphone portable est éteint avant de commencer à démonter le téléphone.
- Appuyez sur le bouton situé au bas de l'arrière du téléphone portable.
- Faites glisser le panneau arrière vers le bas et retirez-le.

Étape 2



- À l'aide de votre ongle, tirez l'arrière de la batterie vers le haut et retirez-la.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 3 — Façade avant

- Insérez l'outil d'ouverture en plastique sous la façade.
- Séparez la façade du corps principal en tordant l'outil de frappe avec une certaine force.
- La façade est maintenue par trois attaches en plastique, de sorte que les deux côtés du téléphone se déplacent de manière uniforme.

Étape 4 — Clavier



- Lorsque la plaque avant est enlevée, éloignez simplement le tampon de protection en caoutchouc et retirez-le.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 5 — Assemblage carte mère



- Localisez et retirez les six vis à l'avant du téléphone à l'aide d'un T6 Torx.
  - Les 6 vis ont une longueur de 6,9 mm.

Étape 6



- Après avoir retiré les vis, soulevez l'ensemble de la carte mère directement du corps du téléphone portable.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 7 — Haut-parleur





- Lorsque l'unité LCD est enlevée, appuyez doucement sur le haut-parleur avec un objet pointu non métallique.

Étape 8 — Ecran LCD





- Tirez l'un des coins inférieurs de l'enveloppe en caoutchouc vers l'extérieur et détachez l'écran LCD.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 9




- Une fois que l'écran LCD est détaché de la majorité de l'enveloppe en caoutchouc, évacuez la partie en surbrillance.

Étape 10



- La partie en surbrillance est fragile. Prenez doucement lorsque vous retirez du boîtier en caoutchouc.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.

© iFixit — CC BY-NC-SA