Démontage du boîtier de la JBL Charge

Si vous avez besoin de retirer le boîtier du...

Rédigé par: Joe Durand



INTRODUCTION

Si vous avez besoin de retirer le boîtier du JBL Charge, suivez ce tutoriel. C'est compliqué de réparer quoi que ce soit sans l'avoir ouvert au préalable.

OUTILS:

Spatule en métal (1)
Tournevis cruciforme #1 (1)
Spudger (spatule antistatique) (1)
Phillips #2 Screwdriver (1)

Étape 1 — Démontage du boîtier de la JBL Charge



- Avant de commencer, assurez-vous que l'enceinte est éteinte.
- Retirez la bordure à l'aide d'un jimmy ou d'une spatule (spudger) en métal.

Étape 2

- Utilisez un tournevis PH1 pour retirer les cinq vis cruciforme de 6 mm du cache de la batterie.
- Retirez le cache de la batterie et mettez-le de côté.

Étape 3





- Utiliser une spatule (spudger) pour retirer délicatement l'adhésif isolant électrique liquide qui maintient la batterie dans son compartiment.

⚠ Faites attention à ne pas percer la batterie ni endommager sa nappe sous l'adhésif isolant.

Étape 4





- Utilisez une spatule (spudger) pour soulever la batterie et la retirer de l'enceinte.
- Soulevez le côté de la batterie sans la connexion avec la nappe et retirez la vis PH2 de 16 mm en-dessous de la batterie.

⚠ Faites attention à la nappe de la batterie qui la relie à l'enceinte. Si vous retirez complètement la batterie, vous risquez d'endommager cette nappe. N'utilisez pas de spatule métallique pour retirer la batterie, cela pourrait d'endommager.

Étape 5



- Retirez les quatre vis de 16 mm du boîtier en plastique blanc avec un tournevis PH2.

Étape 6



- En commençant dans un coin de l'appareil, là où le boîtier et le côté se touchent, utilisez une spatule (spudger) métallique pointue pour détacher le boîtier arrière de l'enceinte et de la colle qui maintient les deux parties ensemble.
- Faites glisser la spatule métallique le long de la rainure pour séparer le boîtier arrière du reste de l'enceinte.

Étape 7





- Une fois que le boîtier arrière est ouvert, déconnectez les trois connecteurs blancs de la carte mère.
- Retirez le boîtier supérieur.

Pour remonter votre appareil, suivez les étapes dans l'ordre inverse.