Remplacement du connecteur Genesis du Sega CD

Ce guide vous montrera comment retirer le connecteur Sega Genesis de votre console.

Rédigé par: Ryan Kotzebue



Ce document a Ã©tÃ© crÃ©Ã© le 2021-01-23 12:30:22 AM (MST).

OUTILS:

- Phillips #00 Screwdriver (1)
- Spudger (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 1 — Démontage du boitier plastique du Sega CD

- À l'aide d'un tournevis cruciforme, retirez six vis du bas de la console.
- Les six vis sont marquées.

Étape 2



- Retirez les deux vis qui fixent le connecteur de la Genesis au reste de la console.
- Les deux vis sont indiquées sur le schéma.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 3

- Faites glisser la languette de verrouillage vers la gauche pour séparer les moitiés de la console.

Étape 4



- Soulevez du côté gauche pour retirer le haut du boîtier.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 5

- À l'aide du spudger, retirez le couvercle de l'attachement Genesis.

Étape 6



- Soulevez le haut du boîtier pour retirer le couvercle.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 7

- Retirez la façade en la tirant puis en la tirant.

Étape 8 — Connecteur Geneis





- À l’aide d’un tournevis Philips n ° 00, retirez les deux vis qui fixent l’adaptateur Genesis à la console.
- Déconnectez l'adaptateur de la console en tirant doucement sur l'adaptateur.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 9



- Retirez les quatre vis de la plaque métallique comme indiqué à l'aide d'un tournevis Philips # 00.
- Les quatre vis en bronze de demi-pouce sont indiquées par les cercles de marquage jaunes.

Étape 10





- Retirez délicatement le couvercle métallique du connecteur en le faisant glisser vers le haut et l'extérieur.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 11





- Retirez le connecteur du boîtier.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.

© iFixit — CC BY-NC-SA