



# Remplacement du panneau droit d'un boîtier d'unité centrale

Ce guide montrera les étapes appropriées pour enlever le panneau droit d'un boîtier d'ordinateur fixe. Le panneau droit se situe à droite de la tour quand on lui fait face.

Rédigé par: David Lennon



---

## INTRODUCTION

L'enlèvement du panneau droit d'un ordinateur de bureau est une étape importante avant tout dépannage ou réparation. En outre, les ordinateurs qui ont des problèmes de refroidissement peuvent tirer des bénéfices si on le retire (meilleure aération).

---

### OUTILS:

- [Phillips #2 Screwdriver](#) (1)

## Étape 1 — Panneau droit



- Retirez les deux vis Philips #2 de 5 mm à l'arrière du boîtier d'ordinateur.

## Étape 2



- Ensuite, enlevez le panneau du boîtier d'ordinateur pour accéder à l'intérieur du boîtier.

Pour remonter le panneau, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.