



Remplacement du boîtier arrière du HTC One M8

Ce guide démontrera comment séparer les enveloppes avant et arrière du HTC One M8.

Rédigé par: Michael Gonzalez



INTRODUCTION

Utilisez ce guide pour remplacer le boîtier arrière de votre HTC One M8.

OUTILS:

- [iOpener](#) (1)
- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
- [iFixit Opening Tools](#) (1)
- [T5 Torx Screwdriver](#) (1)
- [SIM Card Eject Tool](#) (1)
- [iFixit Opening Picks set of 6](#) (1)

PIÈCES:

- [HTC One \(M8 Verizon\) Rear Case](#) (1)

Étape 1 — Carte SIM



- Insérez un outil d'éjection de carte SIM ou un trombone dans le petit trou dans le bac de la carte SIM, situé en haut à gauche du téléphone.
 - Appuyez pour éjecter le bac.
- i** Cela peut nécessiter une quantité importante de force.

Étape 2



- Retirez l'ensemble du plateau de la carte SIM du HTC One M8.
- ★ Lorsque vous réinsérez la carte SIM, assurez-vous qu'elle est dans l'orientation appropriée par rapport au bac.

Étape 3 — Carte MicroSD



- Insérez un outil d'éjection de carte SIM ou un trombone dans le petit trou dans le bac de la carte microSD, situé en haut à droite du téléphone.
 - Appuyez pour éjecter le bac.
- i** Cela peut nécessiter une quantité importante de force.

Étape 4



- Retirez l'ensemble du plateau de carte microSD du HTC One M8.
- ★** Lors de la réinsertion de la carte microSD, assurez-vous qu'elle est dans l'orientation appropriée par rapport au plateau.

Étape 5 — Boîtier arrière



- Utilisez un iOpener ou un pistolet à chaleur pour ramollir l'adhésif sur les grilles des haut-parleurs supérieur et inférieur.
- ⓘ Reportez-vous au tutorial [iOpener](#) pour plus d'informations sur l'utilisation de l'iOpener.

Étape 6



- Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour éplucher doucement la grille du haut-parleur inférieur.
- ⓘ L'adhésif est désordonné et peut être enlevé à l'aide de Goo-gone.

Étape 7



- Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour décoller délicatement la grille supérieure du haut-parleur.

Étape 8



- Retirez les deux vis argent 3 mm Phillips # 00 du haut.
- Retirez les quatre vis Torx noires 4 mm T5 en bas.

Étape 9



- Travailler votre chemin autour du périmètre du téléphone avec un pignon et des ouvertures d'ouverture en plastique pour libérer les clips qui fixent le boîtier arrière à l'ensemble d'affichage.
- ⓘ Un spudger en métal est représenté, mais il est préférable d'utiliser un spudger en nylon pour éviter d'enrayer le dispositif.
- ⓘ Veillez à ne pas perdre le bouton d'alimentation: il se trouve légèrement dans le haut du châssis inférieur.

⚠ Une force importante peut être nécessaire pour évacuer l'enveloppe.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.