



Sostituzione scheda SIM Nexus 6

Sostituire la scheda SIM.

Scritto Da: Geoff Wacker



INTRODUZIONE

Usa questa guida per sostituire la scheda SIM nel tuo Nexus 6.



STRUMENTI:

- [SIM Card Eject Tool](#) (1)
-

Passo 1 — Scheda SIM



- Con l'accessorio per l'estrazione della scheda SIM (anche una graffetta funzionerà), premi verso il basso nel foro nella parte superiore del dispositivo finché non verrà rilasciato l'alloggiamento della scheda SIM. Questo non dovrebbe richiedere una forte pressione.
- Rimuovi la scheda SIM ed il suo alloggiamento.

Per riassemblare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.