



# Remplacement du boîtier inférieur dans le MacBook Air 11" fin 2010

Remplacez le boîtier inférieur sur votre MacBook Air 11" fin 2010.

Rédigé par: Andrew Bookholt



## INTRODUCTION

En retirant le boîtier inférieur, vous aurez accès aux dispositifs internes de votre MacBook Air.



### OUTILS:

- [P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air](#) (1)



### PIÈCES:

- [MacBook Air 11" \(Late 2010-Mid 2011\) Lower Case](#) (1)
- [MacBook Air Rubber Feet](#) (1)

## Étape 1 — Boîtier inférieur



✦ Avant de commencer, fermez votre ordinateur et posez-le à l'envers sur une surface douce.

- Dévissez les dix vis suivantes :
  - Deux vis Pentalobe 5 points de 8 mm
  - Huit vis Pentalobe 5 points de 2,5 mm

i Vous trouverez le tournevis spécial dont vous aurez besoin pour dévisser les huit vis Pentalobe 5 points [ici](#).

## Étape 2



- Introduisez vos doigts entre l'écran et le boîtier inférieur et tirez vers le haut pour séparer le boîtier inférieur de l'Air.
- Ôtez le boîtier inférieur et mettez-le de côté.

Pour remonter votre appareil, suivez les mêmes instructions dans l'ordre inverse.