



Remplacement de la manette d'un WC

Remplacez la manette (ou tirette) qui active la chasse d'eau d'un WC.

Rédigé par: Kristen Gismondi



INTRODUCTION

Une manette mal serrée est une cause fréquente de problèmes de chasse d'eau des toilettes.

Si la chasse d'eau ne se déclenche pas complètement, vérifiez si la manette (ou tirette) est bien serrée. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez facilement la resserrer avec une clé à molette.

Si la chasse d'eau coule sans interruption, vérifiez si la manette n'est pas trop serrée. Si l'écrou est en effet trop serré, la partie amovible ne se remettra pas en place après que vous ayez tiré la chasse. Vérifiez qu'il y a suffisamment de jeu pour se déplacer correctement. Vous pouvez également vous servir d'une clé à molette.

Si la manette est cassée, le WC n'est plus fonctionnel et il faut remplacer la pièce. Consultez ce tutoriel pour remplacer la manette et le levier de déclenchement d'un WC à chasse d'eau gravitaire.

OUTILS:

- [Adjustable Wrench](#) (1)

Étape 1 — Couvercle du réservoir



- Soulevez et enlevez le couvercle du réservoir.

Étape 2 — Démontez le crochet de la chaîne de levage d'un WC



- Ouvrez le crochet qui relie la chaîne de levage au levier de déclenchement.
- Détachez le crochet du levier de déclenchement.

Étape 3 — Manette



- À l'aide d'une clé à molette, tournez le contre-écrou de la manette du WC dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il se desserre.

Étape 4



- Tournez le contre-écrou dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il se détache de la tige filetée de la manette.
- Ôtez le contre-écrou du levier.

Étape 5



- Retirez la manette et le levier vers l'avant et hors du réservoir des toilettes.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.