Remplacement de l'ensemble carte mère du Samsung Galaxy S6

Pré-requis seulement.

Rédigé par: Evan Noronha



Ce document a Ã©tÃ© crÃ©Ã© le 2022-03-17 06:51:12 AM (MST).

INTRODUCTION

Pré-requis pour retirer la carte mère.

Ce tutoriel implique le démontage de la vitre arrière. Retirer la vitre arrière détruit l'adhésif qui la maintient en place. Consultez ce tutoriel pour remonter la vitre arrière.

OUTILS:

- Spudger (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 1 — Carte mère complète





- Utilisez la pointe d'une spatule (spudger) pour déconnecter les connecteurs des câbles de l'antenne Bluetooth et Wi-Fi de leurs prises sur la carte mère.

Étape 2




- Utilisez l'extrémité plate de la spatule pour déconnecter le connecteur du bouton home.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 3



- Avec l'extrémité plate d'une spatule, déconnectez le câble de l'écran de la carte mère.

Étape 4





- Déconnectez le connecteur du câble du haut-parleur interne de la carte mère.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 5





- Soulevez la carte mère du côté de la caméra pour la séparer du châssis de l'écran.

⚠ **Ne** retirez **pas** encore complètement la carte mère — elle est attachée à la carte fille par une nappe en dessous de la carte mère.

Étape 6





- Déconnectez le connecteur de la nappe de la carte fille de sa prise sous la carte mère.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse. Lorsque vous remontez la vitre arrière, référez-vous au tutoriel de remplacement des adhésifs de la vitre arrière.

© iFixit — CC BY-NC-SA