



Remplacement de la batterie du Canon Optura 100MC

Ce guide explique aux utilisateurs comment retirer la batterie de l'Optura si elle doit être rechargée ou remplacée.

Rédigé par: Avery Reger



INTRODUCTION

Utilisez ce guide pour savoir comment retirer et remplacer la batterie.

Étape 1 — Batterie



- Orientez l'appareil photo de manière à ce que le panneau des boutons arrière et le viseur soient face à vous.
- Appuyez sur le bouton "Battery Release" sur le côté et maintenez-le enfoncé.

Étape 2



- Tout en maintenant le bouton de libération de la batterie sur le côté, faites glisser la batterie vers vous, au-delà du bouton de libération.

Pour remettre la batterie en place, alignez les bords et remettez-la doucement en place jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.

