



Remplacement de la batterie du Olympus Stylus 1010

Ce guide donne des instructions étape par étape sur la façon de retirer la batterie d'un Olympus Stylus 1010.

Rédigé par: Max McIntyre



Étape 1 — Batterie



- Localisez le compartiment de la batterie sous la caméra.

Étape 2



- À l'aide de votre pouce, faites glisser le bouton gris pour ouvrir le compartiment à piles.

Étape 3



- Retirez la batterie en poussant le levier rouge sur le côté.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.