Remplacement de la dragonne du Canon Optura 100MC

Ce guide explique comment remplacer la sangle noire sur le côté du caméscope si elle se casse ou vieillit simplement.

Rédigé par: Jeanette Neethling



Ce document a Ã©tÃ© crÃ©Ã© le 2021-05-15 04:43:04 AM (MST).

INTRODUCTION

Utilisez ce guide pour remplacer votre dragonne.

OUTILS:

- Phillips #00 Screwdriver (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 1 — Dragonne



- Orientez l'appareil photo avec la dragonne face à vous.
- Retirez les deux vis Philips n ° 00 de 4 mm.

Lorsque les vis sont retirées, la plaque noire se détachera facilement ainsi que les deux plaques métalliques situées en dessous. Faites attention de ne pas les laisser tomber ou de vous perdre.

Étape 2



- Soulevez la sangle.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.

© iFixit — CC BY-NC-SA