

Remplacement de la carte SIM du Samsung SGH-E317

Dans ce guide, nous allons remplacer la carte...

Rédigé par: Laura MacCarley



INTRODUCTION

Dans ce guide, nous allons remplacer la carte SIM dans le Samsung SGH-E317.



OUTILS:

Outil pour ouvrir iFixit (1)

Étape 1 — Batterie



- Retirez le panneau arrière en appuyant sur l'interrupteur situé en haut à l'arrière du téléphone.
- *i* Vous pouvez utiliser un outil d'ouverture en plastique pour vous aider à retirer le panneau arrière.

Étape 2 — Carte SIM



 Faites glisser délicatement la carte SIM dans la fente, orientée comme sur l'image.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.