Remplacement de la batterie et de la carte SD du Pentax Optio WP

Ce guide facilite le retrait et le remplacement de la batterie Pentax Optio WP et de la carte SD.

Rédigé par: Olivia Nixon

Ce document a Ã©tÃ© crÃ©Ã© le 2020-11-22 09:20:55 PM (MST).

INTRODUCTION

Il se peut que la batterie doive être retirée pour la recharger, la remplacer ou pour effectuer d'autres réparations sur l'appareil photo. Il se peut que la carte SD doive être retirée pour récupérer des informations ou pour effectuer d'autres réparations sur l'appareil photo. Suivez ce guide pour faire l'un ou l'autre.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 1 — Batterie et carte SD

L'appareil photo utilisé pour créer ce manuel ne contient pas de batterie ni de carte SD

- Orientez l'appareil photo de sorte que vous regardez en bas et que le compartiment de la batterie se trouve sur le côté droit.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 2



- Déverrouillez le compartiment de la batterie en faisant glisser le commutateur de verrouillage en position de déverrouillage (loin de la flèche).
- Poussez fermement le couvercle de la batterie vers la droite et ouvrez-le.
- La batterie sera située dans la plus grande fente inférieure. Faites glisser la languette en plastique orange pour retirer la batterie.
- La carte SD sera située dans le plus petit emplacement supérieur. Poussez la carte SD directement pour entendre un petit clic. Retirez ensuite la carte SD.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.

© iFixit — CC BY-NC-SA