



Retrait de la trappe d'accès de l' iMac Intel 24"

EMC 2267

Retirez la trappe d'accès pour remplacer la RAM ou pour ouvrir le boîtier de votre iMac.

Rédigé par: johann beda



INTRODUCTION

Retirez la trappe d'accès pour remplacer la RAM ou pour ouvrir le boîtier de votre iMac.



OUTILS:

- [Phillips #1 Screwdriver](#) (1)
-

Étape 1 — Note - most of this guide was taken from the info for: iMac Intel 20" EMC 2266

- Retournez votre iMac sur une table en plaçant le bas de l'appareil face à vous.
- Desserrez l'unique vis Phillips au centre de la trappe d'accès.
- ⓘ Cette vis est captive dans la trappe d'accès.
- Retirez la trappe d'accès de votre iMac.

Pour remonter votre appareil, suivez à nouveau les instructions dans l'ordre inverse.