Démontage du boîtier arrière du Nokia 2366i

Rédigé par: Jonathan Newman



© iFixit — CC BY-NC-SA

INTRODUCTION

Ce guide est une procédure étape par étape pour démonter la base du téléphone. C'est l'étape préliminaire pour accéder aux composants internes du Nokia 2366i.

OUTILS:

- Phillips #00 Screwdriver (1)
- Spudger (1)
- T6 Torx Screwdriver (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 1 — Batterie

- Éteindre le téléphone.

Placez le téléphone afin que l'arrière soit en vue.

Étape 2

- Appliquez la pression sur le couvercle tout en glissant le couvercle vers le bas.
- Retirez le couvercle de la batterie arrière.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 3





- Insérez le spudger entre la base du téléphone et la batterie du téléphone.
- Placez le téléphone afin que la batterie ne tombe pas du téléphone.
- Retirez la batterie avec précaution du téléphone.

ⓘ La batterie s'enlève facilement du téléphone.

Étape 4 — Démontage du boîtier arrière du Nokia 2366i

- Utilisez un tournevis Phillips # 00 ou vos doigts pour enlever les pattes en caoutchouc au haut du téléphone.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 5

- Retirez quatre vis de 5 mm à l'arrière du téléphone à l'aide d'un tournevis T6 Torx:
  - 2 vis au fond
  - 2 vis au sommet

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 6

Tournez le téléphone dans le sens des aiguilles d'une montre pour que le bord soit face à vous.

- Insérez le spudger dans les languettes entre le boîtier extérieur et le cadre intérieur.
- Faites glisser le spudger vers le haut.

Cela supprime le boîtier arrière du téléphone.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 7



- Le téléphone devrait maintenant se trouver dans deux sections différentes.
  - 1) le boîtier arrière du téléphone.
  - 2) La carte mère et le reste du téléphone.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.

© iFixit — CC BY-NC-SA