Remplacement des boutons arrières du Pentax Optio WP

Retrait ou remplacement des boutons arrière du Pentax Optio WP

Rédigé par: Derek



Ce document a Ã©tÃ© crÃ©Ã© le 2021-01-06 09:43:35 AM (MST).

INTRODUCTION

Ce guide vous apprendra comment installer ou remplacer les boutons situés à l'arrière de l'appareil photo numérique Pentax Optio WP.

OUTILS:

- Phillips #00 Screwdriver (1)
- Spudger (1)
- Tweezers (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 1 — Batterie et carte SD

L'appareil photo utilisé pour créer ce manuel ne contient pas de batterie ni de carte SD

- Orientez l'appareil photo de sorte que vous regardez en bas et que le compartiment de la batterie se trouve sur le côté droit.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 2



- Déverrouillez le compartiment de la batterie en faisant glisser le commutateur de verrouillage en position de déverrouillage (loin de la flèche).
- Poussez fermement le couvercle de la batterie vers la droite et ouvrez-le.
- La batterie sera située dans la plus grande fente inférieure. Faites glisser la languette en plastique orange pour retirer la batterie.
- La carte SD sera située dans le plus petit emplacement supérieur. Poussez la carte SD directement pour entendre un petit clic. Retirez ensuite la carte SD.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 3 — Boitier arrière





- Avec le couvercle de la batterie ouvert, utilisez le spudger pour retirer l'autocollant **DC IN.**
- Retirez la vis argentée de 4,3 mm révélée.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 4

- Réorientez la caméra pour qu'elle soit à la verticale et que vous regardez l'écran arrière.
- Retirez les couvercles en caoutchouc dans les coins supérieurs et inférieurs droits. Insérez la spatule entre le boîtier de la caméra et le couvercle en caoutchouc et poussez-les hors de leur logement. Prenez les caoutchoucs avec la pince à épiler et mettez-les de côté. Retirez les deux vis argentées de 4,3 mm révélées.
- Retirez la vis argentée de 4,3 mm dans le coin inférieur gauche qui se trouve sous le couvercle coulissant de la batterie.

Lorsque vous retirez la vis dans le coin inférieur gauche, vous devrez peut-être soulever doucement le boîtier pour déloger la vis.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 5



- Localisez la vis argentée de 5,3 mm sur le bord le plus proche du coin supérieur gauche de l'écran LCD et retirez-la.

Étape 6





- Avec la spatule, faites levier sur le couvercle en commençant par le bord extérieur pour le dégager.

⚠ Soulevez doucement le capot arrière de gauche à droite. Faites attention au ruban de cuivre attaché aux boutons du dos.

- Détachez le ruban de cuivre des composants internes de la caméra en plaçant un doigt sur le dessus du terminal et en tirant doucement sur le boîtier arrière.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 7 — Boutons arrières





Lorsque le boîtier arrière est retiré, orientez-le de manière à ce que vous regardiez l'intérieur du boîtier arrière. Assurez-vous que le boîtier en verre de l'écran LCD est sur le côté gauche.

- Retirez le film collant noir sur le côté droit pour révéler six vis.

Étape 8



- Pour faciliter l'accès, orientez le boîtier de sorte que les vis se trouvent maintenant sur le côté gauche.
- Retirez les six vis de 4,3 mm maintenant les boutons arrière au boîtier arrière.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 9





- Relevez le boîtier métallique pour révéler les boutons au dos.
- Utilisez la pince à épiler pour retirer les boutons arrière.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.

© iFixit — CC BY-NC-SA