Remplacement du cache de protection des charnières du Fujitsu LifeBook N3510

Rédigé par: Neil Daniels

Ce document a Ã©tÃ© crÃ©Ã© le 2020-12-12 06:53:34 PM (MST).

INTRODUCTION

Le cache de protection des charnières comporte le bouton d'alimentation, le bouton de volume et le bouton de commutation WiFi.

OUTILS:

- Spudger (1)
- Phillips 0 Screwdriver (1)
- Phillips #1 Screwdriver (1)
- Magnetic Project Mat (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 1 — Batterie

- Identifiez les deux attaches qui maintiennent la batterie sous l'ordinateur.

Étape 2



- À l'aide de vos doigts, poussez les attaches vers l'intérieur puis soulevez-les.
- Retirez la batterie de l'ordinateur.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 3 — Cache de protection des charnières

- Utilisez un spudger pour soulever le dessous du cache de protection des charnières du côté gauche et droit de l'ordinateur.

Étape 4

- Posez l'ordinateur sur une surface plane de sorte que le moniteur soit éloigné de vous.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 5

- Utilisez un spudger pour soulever partiellement le cache de protection des charnières.

Étape 6

⚠ Le cache de protection des charnières comporte un câble plat qui est relié à la carte mère. Pour éviter de l'endommager, soulevez doucement le cache de protection des charnières.

- Soulevez suffisamment le cache de protection des charnières pour en exposer le câble plat.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 7

- Debranchez le câble plat de la carte mère et retirez le cache de protection des charnières de l'ordinateur.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.

© iFixit — CC BY-NC-SA