



# Remplacement du clavier du Fujitsu LifeBook N3510

Rédigé par: Neil Daniels



---

 **OUTILS:**

- [Spudger](#) (1)
-

## Étape 1 — Batterie



- Identifiez les deux attaches qui maintiennent la batterie sous l'ordinateur.

## Étape 2



- À l'aide de vos doigts, poussez les attaches vers l'intérieur puis soulevez-les.
- Retirez la batterie de l'ordinateur.

### Étape 3 — Cache de protection des charnières



- Utilisez un spudger pour soulever le dessous du cache de protection des charnières du côté gauche et droit de l'ordinateur.

### Étape 4



- Posez l'ordinateur sur une surface plane de sorte que le moniteur soit éloigné de vous.

## Étape 5



- Utilisez un spudger pour soulever partiellement le cache de protection des charnières.

## Étape 6



**⚠** Le cache de protection des charnières comporte un câble plat qui est relié à la carte mère. Pour éviter de l'endommager, soulevez doucement le cache de protection des charnières.

- Soulevez suffisamment le cache de protection des charnières pour en exposer le câble plat.

## Étape 7



- Debranchez le câble plat de la carte mère et retirez le cache de protection des charnières de l'ordinateur.

## Étape 8 — Clavier



**⚠** Le clavier comporte un câble plat qui est attaché à la carte mère. Pour éviter de l'endommager, soulevez lentement le clavier.

- Soulevez suffisamment le clavier pour exposer son câble plat.

## Étape 9



- Utilisez un spudger pour soulever le clapet du connecteur sur la carte mère.

## Étape 10



- Une fois le câble plat détaché, retirez doucement le clavier.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.