



Réparation de l'erreur d'objectif Canon PowerShot E-18

Ce guide comprend quatre méthodes pour réparer un objectif présentant une erreur "E-18".

Rédigé par: Tim



INTRODUCTION

Canon "E-18 error" se produit lorsque l'objectif est bloqué en position déployée. L'écran LCD affichera un petit E-18 dans le coin inférieur gauche et commencera à émettre des bips.

OUTILS:

- [Heat Gun](#) (1)
 - [2 x batteries](#) (1)
-

Étape 1 — Réparation de l'erreur d'objectif Canon PowerShot E-18



- Placez l'objectif de l'appareil photo vers le haut sur la table.
- Appuyez et maintenez enfoncé le bouton d'alimentation.
- Appuyez simultanément sur le déclencheur.

Étape 2



- Remplacez les piles de l'appareil photo.
- ⓘ Pour ouvrir le couvercle de la batterie, faites glisser le levier noir sur le dessous de l'appareil photo et tirez le couvercle vers l'avant.
- Retirez les anciennes piles de l'appareil photo et attendez quelques instants.
- Mettez un nouveau jeu de piles.
- Fermez le tiroir de la batterie et rallumez l'appareil photo.

Étape 3



- Mettez le sèche-cheveux dans le réglage «pas de chaleur» avant de le brancher.
- Branchez et allumez le sèche-cheveux.
- Soufflez de l'air dans les espaces entre l'objectif.

En conclusion, l'utilisation de ce guide pour fixer l'E-18 sur l'objectif du Canon PowerShot A80, permettra à l'appareil photo de capturer à nouveau des photos. Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.