
Remplacement du boîtier de l'appareil photo Canon Powershot A610

Afin d'accéder aux composants internes du Canon...

Rédigé par: Matthew Ramirez




INTRODUCTION

Afin d'accéder aux composants internes du Canon A610, nous devons d'abord retirer le boîtier en plastique autour de l'appareil photo.

OUTILS:

Phillips #00 Screwdriver (1)

Étape 1 — Batteries





- Déverrouillez le couvercle de la batterie tout en faisant pivoter le couvercle vers l'extérieur pour l'ouvrir.

Étape 2




- Retournez l'appareil photo et laissez les piles tomber.
- Fermez le couvercle de la batterie.

Étape 3 — Boîtier de caméra









- Retirez les trois vis de 3 mm qui fixent le panneau latéral au corps de la caméra.
- À l'aide de vos ongles, tirez le panneau latéral vers l'extérieur pour le retirer.
- Retirez les deux vis de 2 mm restantes qui se fixent au cadre de la caméra.

Étape 4



- Retirez la vis de 3 mm qui se trouve au bas de la caméra, près de la face avant.
- Retirez la vis de 4 mm qui se trouve au bas de la caméra, près de l'arrière.


Étape 5



- Ouvrez le couvercle de la batterie.
- Retirez la vis de 5 mm qui se trouve sur le dessus du logement de la batterie.
- Retirez les trois vis de 6 mm qui se trouvent au bas du logement de la batterie.
- Fermez le couvercle de la batterie.

Étape 6





- Ouvrez le couvercle des bornes numériques A / V DC.
- Retirez les trois vis de 4 mm.
- Détachez la borne numérique A / V CC.

Lorsque vous réassemblez l'appareil photo, laissez la vis la plus haute jusqu'à ce que vous remettiez le boîtier supérieur en place.


Étape 7




- Saisissez les côtés du capot supérieur et soulevez doucement le capot jusqu'à ce qu'il se détache de l'appareil photo.

⚠ Ne retirez pas complètement le capot supérieur; un câble ruban orange le relie toujours à la caméra.

Étape 8







- Ouvrez le couvercle de la batterie.
- Avec l'appareil photo à l'envers, tirez le côté du boîtier avant le plus proche de vous, dans un mouvement vers l'extérieur.

⚠ Appliquez une certaine force, mais tirez-le doucement pour éviter tout dommage.

Étape 9







- Ouvrez le couvercle de l'emplacement pour carte mémoire.
- Retirez la vis de 3 mm qui se trouve près du fond du boîtier.

Étape 10



- Ouvrez complètement l'écran LCD.
- Saisissez les deux côtés du haut du boîtier arrière et tirez-le doucement, dans un mouvement vers l'extérieur, jusqu'à ce que le boîtier se détache.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.