Retrait des connecteurs du Sony Cyber-shot DSC-P52

Ce guide explique comment retirer les câbles plats du Sony Cybershot DSC-P52.

Rédigé par: Trevor



Ce document a Ã©tÃ© crÃ©Ã© le 2021-01-17 12:26:02 PM (MST).

INTRODUCTION

Ceci est un guide très court destiné à vous aider au démontage du Sony Cybershot DSC-P52.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 1 — Retrait des connecteurs du Sony Cyber-shot DSC-P52



- Déclipsez le câble ruban illustré sur l'image.

Certains câbles plats n'ont pas de clip les retenant.

Étape 2



- Retirez le câble ruban.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.

© iFixit — CC BY-NC-SA