Remplacement de la batterie du Sony Handycam DCR-DVD103

Ce guide explique comment retirer la batterie. Remarque: une batterie n'était pas disponible et n'est pas illustrée.

Rédigé par: Lauren

Ce document a Ã©tÃ© crÃ©Ã© le 2022-03-30 12:03:09 AM (MST).

Étape 1 — Batterie

Remarque: cet appareil photo est livré sans batterie, par conséquent, toutes les images affichées seront dépourvues de batterie.

- Localisez la batterie qui se trouve à l'arrière de l'appareil photo sous le viseur.
- Appuyez sur le petit bouton situé au bas de la caméra, marqué du cercle rouge, puis faites glisser le commutateur entier vers l'avant, marqué du rectangle jaune.

Étape 2



- Faites glisser la batterie hors de l'arrière de l'appareil photo.
- La batterie peut être insérée en la faisant glisser pour la remettre en place de la même manière qu'elle a été retirée.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.

© iFixit — CC BY-NC-SA