Remplacement du port Micro-USB du Nest Dropcam Pro

Remplacez le port micro-USB pour vous assurer que la Nest Dropcam Pro est alimentée.

Rédigé par: David Foens



Ce document a Ã©tÃ© crÃ©Ã© le 2022-08-08 12:09:08 PM (MST).

INTRODUCTION

Ce guide est nécessaire pour remplacer le port micro-USB si la Nest Dropcam Pro est branchée mais n’est pas alimentée. Assurez-vous que l'appareil est débranché avant de l'ouvrir.

OUTILS:

- Soldering Workstation (1)
- Desoldering Braid (1)
- Phillips 0 Screwdriver (1)
- Spudger (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 1 — Démontage du boîtier extérieur de la Nest Dropcam Pro

- Appuyez sur les clips de montage de chaque côté du boîtier pour retirer la caméra du support.

Étape 2

- À l'aide d'un tournevis Philips n ° 0, retirez les quatre vis de 3 mm.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 3



- Soulevez lentement l'avant du boîtier, car il y a un câble d'antenne attaché à la carte mère.
- Déconnectez soigneusement le câble d'antenne de la carte mère. Vous sentirez ce câble «pop» hors de sa place lorsqu'il est déconnecté.

Étape 4 — Carte mère





- Insérez un outil spudger sous le port micro-USB et soulevez pour séparer la carte mère du boîtier arrière.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 5





- Retirez la carte mère du boîtier arrière.
- Débranchez le câble rouge et noir reliant la carte mère au boîtier arrière.

Étape 6





- À l'aide d'un tournevis Philips n ° 0, retirez les quatre vis de 2 mm.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 7





- Soulevez la lentille et l'assemblage LED loin de la carte mère.
- Débranchez le câble jaune et blanc de la carte mère.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 8 — Port Micro-USB





- À l'aide d'une station de soudage et d'une tresse à dessouder, dessouder les quatre points entourant le port Micro-USB.
- Soulevez le port Micro-USB de la carte mère.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.

© iFixit — CC BY-NC-SA