
Remplacement de la caméra du Samsung Galaxy Tab S 10.5

Comment remplacer une caméra défectueuse.

Rédigé par: Jordan Soto



Ce document a Ã©tÃ© crÃ©Ã© le 2020-12-06 10:05:16 AM (MST).

INTRODUCTION

Ce guide vous donnera des instructions étape par étape sur la façon de retirer et de remplacer l'appareil photo dans un Samsung Galaxy Tab S 10.5.

OUTILS:


- Spudger (1)
- iFixit Opening Tools (1)


PIÈCES:

- Galaxy Tab S 10.5 Rear Facing Camera (1)
- Galaxy Tab S 10.5 Front Facing Camera (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 1 — Boitier arrière





- Placez l'outil d'ouverture en plastique dans la fente pour carte SD ou le port de chargement.
- Soulevez dans un mouvement vers le haut jusqu'à ce que vous voyez une séparation entre la tablette et la couverture arrière.

Étape 2




- Travailler autour de l'ensemble du dispositif en faisant glisser l'outil d'ouverture en plastique autour de la jante.

Si c'est la première fois, il sera difficile de séparer la couverture arrière de la tablette.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Les clips sont espacés d'environ 5 cm. Tout en travaillant autour de l'appareil, les clips vont faire un bruit de dislocation lorsqu'il est déconnecté.


Étape 3





- Retirez le couvercle arrière une fois que tous les liens ont été séparés.

Faites attention lorsque vous touchez l'un des composants internes de la tablette.

Étape 4 — Caméra







- Utilisez un spudger pour déconnecter l'appareil photo de la carte mère, puis retirez l'appareil photo.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.

© iFixit — CC BY-NC-SA