Retrait de la carte mère du Samsung Galaxy S6 Edge

condition préalable uniquement

Rédigé par: Sam Goldheart



Ce document a Ã©tÃ© crÃ©Ã© le 2022-01-10 12:11:45 AM (MST).

INTRODUCTION

condition préalable uniquement

OUTILS:

- SIM Card Eject Tool (1)
- iOpener (1)
- iFixit Opening Picks (Set of 6) (1)
- Phillips #00 Screwdriver (1)
- Spudger (1)
- Precision Tweezers Set (1)
- Suction Handle (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 1 — Retrait de la carte mère





- À l'aide de l'extrémité plate d'une spatule (spudger), déconnectez la nappe de la batterie de la carte mère.

Étape 2





- Déconnectez la nappe du bouton home de la carte mère.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 3

- Utilisez l'extrémité pointue d'une spatule (spudger) pour déconnecter les deux câbles d'interconnexion d'antenne de la carte mère.

Étape 4




- Déconnectez la nappe d'écran de la carte mère en utilisant l'extrémité plate de la spatule.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 5





- Déconnectez la nappe du haut-parleur interne de la carte mère.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 6





⚠ La carte mère est un composant très sensible aux décharges électrostatiques (DES) et doit être manipulée avec précaution. iFixit recommande l'usage d'un bracelet antistatique lors de toute manipulation de ce genre de composants pour réduire les risques.

- Saisissez la carte mère des deux côtés en haut de l'appareil.

⚠ Ne retirez pas encore la carte mère complètement lors de cette étape ; il faut d'abord déconnecter la nappe en dessous.

- Soulevez la carte mère et éloignez-la de l'écran en faisant attention de ne pas trop forcer sur la nappe de la carte fille.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 7





- Déconnectez la nappe de la carte fille du dessous de la carte mère.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.

© iFixit — CC BY-NC-SA