



Remplacement de la carte SD Canon EOS Rebel T5

Ce guide montrera au lecteur comment retirer et remplacer la carte SD de leur appareil photo Canon EOS Rebel T5.

Rédigé par: Austin Tucker



INTRODUCTION

Vous partez pour un long voyage et vous avez besoin de plus de mémoire? Ce guide vous montrera comment retirer et éteindre votre carte SD.



OUTILS:

- [Fingers](#) (1)
-

Étape 1 — Batterie



- Posez l'appareil photo sur le dos de sorte que le couvercle du logement de la carte / batterie soit face à vous.
- À l'aide de votre ongle, faites glisser la languette du couvercle de la batterie vers le haut pour libérer le loquet du couvercle de la batterie.

Étape 2



- Soulevez le couvercle de la carte / batterie maintenant libre pour révéler le compartiment de la batterie.
- Poussez le levier gris sur le côté droit afin que la batterie puisse être retirée et remplacée par une neuve.

Étape 3 — Carte SD



- Posez l'appareil photo sur le dos de sorte que le couvercle du logement de la carte / batterie soit face à vous.
- À l'aide de votre ongle, faites glisser la languette du couvercle de la batterie vers le haut pour libérer le loquet du couvercle de la batterie.

Étape 4



- Ouvrez le compartiment à piles en soulevant le couvercle du logement de la carte / batterie. Vous verrez un mince emplacement pour carte SD sous la batterie.
- Poussez l'ancienne carte SD jusqu'à ce qu'elle clique pour la retirer, puis poussez la nouvelle carte jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.