



Acer Aspire One D255E - Retrait du panneau d'accès arrière

Ce tutoriel vous expliquera comment enlever ce panneau.

Rédigé par: Spencer Martin



INTRODUCTION

Avant d'essayer d'extraire le panneau inférieur de votre Netbook D255E, sachez que vous devez supprimer ce panneau situé sous le clavier. Ce tutoriel vous expliquera comment supprimer ce panneau.

OUTILS:

- [Essential Electronics Toolkit](#) (1)

Étape 2



- Dans cette étape, nous allons supprimer le clavier. Il y a 5 "onglets" tenant le clavier enfoncé. L'emplacement de chacun est entouré en rouge. À l'aide d'un petit tournevis plat ou d'un autre petit appareil, enfoncez les languettes. J'utilise un très petit tournevis à lame plate 3/64 pour faire levier.
- Une fois que vous avez libéré le clavier, vous devez retirer le câble ruban en faisant glisser l'avant de la prise de câble vers l'avant, comme indiqué par les flèches rouges sur la photo. Cela libère le câble ruban et détache le clavier du netbook.

Étape 3



- Cette prochaine étape est facile. Retirez simplement les 4 vis à tête Phillips indiquées par les cercles rouges, puis à l'aide du tournevis, poussez à travers le trou indiqué par le carré rouge. Cela supprimera le panneau inférieur. Astuce: Il sera utile de prendre le netbook avant de passer à travers le trou avec votre tournevis.
- Une fois le panneau retiré, vous pouvez clairement voir que vous avez maintenant accès à la baie de disque dur, au module de mémoire RAM et au module WLAN.
- Le remplacement du panneau arrière est simplement un renversement de ces étapes. J'espère que ce tutoriel a été utile.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.