



# Remplacer la Batterie du Dyson DC58

Retirez la batterie de l'aspirateur Dyson DC58.

Rédigé par: Krista St Onge



## INTRODUCTION

Consultez ce guide pour savoir comment retirer la batterie de l'aspirateur Dyson DC58. Si votre aspirateur ne se recharge pas à cause d'une batterie endommagée ou déchargée, ce guide vous montrera comment la remplacer !



### OUTILS:

- [Phillips #2 Screwdriver](#) (1)



### PIÈCES:

- [Dyson V6 Vacuum Battery](#) (1)

## Étape 1 — Réservoir à déchets



- Assurez-vous que votre aspirateur est débranché.

**⚠ Évitez d'appuyer sur la gâchette rouge de la poignée de l'aspirateur ; cela allumera l'aspirateur.**

## Étape 2



- Repérez le levier rouge parallèle à la gâchette rouge et sur le côté du réservoir transparent.

### Étape 3



- Poussez le levier rouge vers le bas pour ouvrir le réservoir transparent. Vous devrez peut-être le faire au-dessus d'une poubelle s'il y a des débris dans le réservoir transparent.

### Étape 4



- Poussez à nouveau le levier rouge vers le bas tout en éloignant le réservoir transparent du corps principal de l'aspirateur Dyson.

## Étape 5 — Batterie



- Localiser la vis de 10 mm sur le côté de la batterie la plus proche du cyclone violet de l'aspirateur
- Utilisez un tournevis cruciforme 2.0 pour retirer la vis de 10 mm

## Étape 6



- Localiser la vis de 10 mm à l'arrière de la poignée sur le côté opposé du bouton de déclenchement rouge
- Utilisez un tournevis cruciforme 2.0 pour retirer la vis de 10 mm

## Étape 7



- Tirez la base de l'aspirateur vers le bas, loin du corps principal

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.