# Remplacement de la batterie du Toshiba Chromebook 2

Si votre Chromebook 2 de Toshiba ne se charge pas ou ne se charge pas du tout, le remplacement de votre batterie est nécessaire.

Rédigé par: Foster Chaney






© iFixit — CC BY-NC-SA 

## INTRODUCTION

Dans ce guide, nous allons remplacer la batterie du Chromebook 2 de Toshiba. De nombreux problèmes d'alimentation du Chromebook proviennent de complications liées à la batterie de l'ordinateur portable. En retirant la batterie cassée et en la remplaçant par une batterie en état de fonctionnement, l'ordinateur portable continuera à fonctionner.

### OUTILS:

- Phillips 0 Screwdriver (1)
- Spudger (1)

### PIÈCES:

- Toshiba PA5208U-1BRS Replacement Laptop Battery (1)



© iFixit — CC BY-NC-SA 

## Étape 1 — Boitier arrière

- Supprimez tous les périphériques externes du Toshiba Chromebook 2.


© iFixit — CC BY-NC-SA

## Étape 2

- Fermez le Chromebook 2 de Toshiba et retournez-le de sorte que le bas de l'ordinateur portable soit face vers le haut et orienté vers vous avec les lettres en bas.

## Étape 3




- Retirez les 8 vis Phillips 8,25 mm visibles à l’aide du tournevis Phillips n ° 0.


© iFixit — CC BY-NC-SA

## Étape 4



- Retirez les 2 vis Phillips 8,25 mm cachées situées sous les poignées en caoutchouc à l'arrière (en face des charnières) à l'aide du tournevis Phillips n ° 0.

Les poignées en caoutchouc sont collées en place, vous aurez donc besoin de les peler avec un spudger ou un autre outil de levier.

## Étape 5

- Retirez le panneau arrière en tirant sur les 2 coins adjacents.



© iFixit — CC BY-NC-SA 

## Étape 6 — Batterie



- Retirez les 4 vis cruciformes 2 mm maintenant la batterie en place avec le tournevis cruciforme # 0.

## Étape 7

- Appuyez sur le clip blanc et tirez doucement les fils du port pour déconnecter la batterie de la carte mère.



© iFixit — CC BY-NC-SA 

## Étape 8




- Retirez la batterie en tirant doucement sur les coins inférieurs.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.


© iFixit — CC BY-NC-SA