



Remplacement de la batterie du Nikon Coolpix E5700

Ce guide vous guidera à travers les étapes...

Rédigé par: Raana



INTRODUCTION

Ce guide vous guidera à travers les étapes nécessaires pour accéder à la batterie du Nikon Coolpix E5700.

Étape 1 — Batterie



- Utilisez le bout de votre doigt pour faire glisser la languette de libération de la batterie vers le symbole de la batterie sur l'E5700.
- Ouvrez le couvercle de la batterie.

Étape 2



- Retirez la batterie de l'E5700.
- ⓘ Il peut être nécessaire de remuer la batterie tout en tirant pour la libérer de sa poche dans le boîtier.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.