Remplacement du cache arrière du Nokia Lumia 625

Remplacement du cache arrière du Nokia Lumia 625

Rédigé par: ZFix

Ce document a Ã©tÃ© crÃ©Ã© le 2021-01-21 07:06:06 AM (MST).

INTRODUCTION

Nokia Lumia 625 - comment enlever / remplacer le cache arrière.

OUTILS:

- T4 Torx Screwdriver (1)
- iFixit Opening Picks set of 6 (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 1 — Cache arrière




- Éteignez le téléphone et retirez la coque arrière.
- Retirez toute carte SIM ou carte mémoire installée.
- Utilisez un tournevis Torx T5 pour dévisser les 8 vis noires.

Étape 2



- En haut et en bas du téléphone, vous verrez deux rainures.
- Utilisez un outil en plastique et commencez ici à séparer le cache arrière.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans le sens inverse.

© iFixit — CC BY-NC-SA