Remplacement du LCD du Nikon Coolpix S220

Ce guide apprendra au lecteur comment retirer l'écran LCD de l'appareil photo.

Rédigé par: Shauna

© iFixit — CC BY-NC-SA

INTRODUCTION

Ce guide montrera au lecteur comment retirer l'écran LCD au cas où il aurait besoin d'être remplacé.

OUTILS:

- Tweezers (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 1 — Boitier externe

- Retirez les deux vis de 2,8 mm sur le côté gauche de la caméra.

Étape 2

- Retirez les quatre vis de 2,8 mm sur le côté droit de la caméra.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 3

- Retirez les trois vis de 4,1 mm au bas de la caméra.

Étape 4

- Soulevez doucement le capot arrière de la caméra.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 5 — LCD

- Soulevez doucement l'écran hors de sa place.

Vous devrez tenir l'écran légèrement au-dessus de l'appareil photo car il sera toujours attaché à l'appareil photo par un câble ruban orange.

Étape 6



- Utilisez la pince à épiler pour soulever le connecteur ZIF qui tient les câbles plats qui relient l'écran LCD à la carte mère.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 7

- Tirez lentement l'écran de l'appareil photo.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.

© iFixit — CC BY-NC-SA