Remplacement du boitier externe du Nikon Coolpix S220

Remplacez le couvercle extérieur de votre appareil photo Nikon Coolpix S220.

Rédigé par: Shauna



Ce document a Ã©tÃ© crÃ©Ã© le 2020-12-21 05:11:12 PM (MST).

INTRODUCTION

Ce guide vous apprendra comment retirer la coque extérieure de votre appareil photo Nikon Coolpix S220. C'est un processus facile et rapide que la plupart des gens devraient pouvoir accomplir avec rien d'autre qu'un petit tournevis.

OUTILS:

- Phillips #00 Screwdriver (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 1 — Boitier externe



- Retirez les deux vis de 2,8 mm sur le côté gauche de la caméra.

Étape 2



- Retirez les quatre vis de 2,8 mm sur le côté droit de la caméra.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 3



- Retirez les trois vis de 4,1 mm au bas de la caméra.

Étape 4



- Soulevez doucement le capot arrière de la caméra.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.

© iFixit — CC BY-NC-SA