
Remplacement de la lentille du Nikon Coolpix S220

Ce guide vous apprendra à démonter l'objectif de votre Nikon Coolpix S220

Rédigé par: Shauna



Ce document a Ã©tÃ© crÃ©Ã© le 2020-12-11 01:20:11 AM (MST).

INTRODUCTION

Le guide vous expliquera étape par étape comment démonter votre appareil photo jusqu'à ce que vous puissiez atteindre l'objectif et le retirer ou le nettoyer.

OUTILS:

- Phillips #00 Screwdriver (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 1 — Boitier externe



- Retirez les deux vis de 2,8 mm sur le côté gauche de la caméra.

Étape 2



- Retirez les quatre vis de 2,8 mm sur le côté droit de la caméra.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 3



- Retirez les trois vis de 4,1 mm au bas de la caméra.

Étape 4



- Soulevez doucement le capot arrière de la caméra.

© iFixit — CC BY-NC-SA


Étape 5 — LCD



- Soulevez doucement l'écran hors de sa place.

Vous devrez tenir l'écran légèrement au-dessus de l'appareil photo car il sera toujours attaché à l'appareil photo par un câble ruban orange.

Étape 6



- Utilisez la pince à épiler pour soulever le connecteur ZIF qui tient les câbles plats qui relient l'écran LCD à la carte mère.


© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 7



- Tirez lentement l'écran de l'appareil photo.


Étape 8 — Carte mère



- Retirez les quatre vis de 3,8 mm situées près du coin inférieur droit et supérieur gauche de la plaque de base de l'écran LCD.


© iFixit — CC BY-NC-SA


Étape 9



- Soulevez la plaque de base LCD argentée

Étape 10






- À l'aide d'une pince à épiler, soulevez le volet de retenue du connecteur ZIF fixant la nappe du panneau de boutons.
- Faites glisser la nappe du panneau de boutons hors de sa prise sur la carte mère.


© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 11 — Lentille



- Le ruban noir qui le relie à la caméra se soulèvera et vous permettra de libérer le côté gauche de la plaque rectangulaire.


Étape 12




- Retirez les deux vis de 3,1 mm sur la plaque rectangulaire orange sur l'objectif.

Ce document a Ã©tÃ© crÃ©Ã© le 2020-12-11 01:20:11 AM (MST).


Étape 13





- Utilisez des pincettes pour soulever le volet de retenue du connecteur ZIF du câble ruban.
- Tirez doucement le câble ruban de sa prise sur la carte mère et retirez l'assemblage de la plaque.


Étape 14



- Retirez quatre vis noires de 3,4 mm autour du périmètre de la plaque d'argent.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 15



- Retirez délicatement la plaque de l'objectif fixé.

L'objectif ne sera pas complètement retiré, mais il sera accessible pour le nettoyage.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.

© iFixit — CC BY-NC-SA