Remplacement de la batterie et de la carte mémoire du Nikon Coolpix S220

Ce guide indiquera au lecteur comment retirer la batterie ou la carte mémoire

Rédigé par: Shauna

Ce document a Ã©tÃ© crÃ©Ã© le 2021-01-15 02:51:28 AM (MST).

INTRODUCTION

Si la batterie est déchargée ou que la carte mémoire est pleine, elle doit être changée ou chargée. Afin d'accomplir l'un ou l'autre, ils doivent être supprimés. Ce guide montrera au lecteur comment supprimer simplement l'un ou l'autre.

PIÈCES:

- Nikon Coolpix S220 Battery (1)
- 16 GB SD Card (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 1 — Batterie et carte mémoire

- Faites glisser le couvercle de la batterie et de la carte mémoire (situé sous l'appareil photo) pour le libérer.

Étape 2



- Pour libérer la batterie, vous devez faire glisser la trappe orange, une fois cela fait, la batterie sortira.
- Retirez avec une pince à épiler ou vos doigts.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 3



- Pour libérer la carte mémoire, appuyez simplement sur la carte mémoire et elle apparaîtra comme la batterie l'a fait.
- Vous pourrez retirer avec vos doigts.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.

© iFixit — CC BY-NC-SA