

Remplacement de la RAM du Sony Vaio PCG-933A

Comment remplacer ou ajouter de la mémoire vive

Rédigé par: Sara Lillard



INTRODUCTION

Comment remplacer ou ajouter de la mémoire vive

OUTILS:

Phillips #0 Screwdriver (1)

Étape 1 — Batterie



- Retournez l'ordinateur portable de sorte que le dessus soit posé sur une surface plane.
- Si vous regardez le dessous de l'ordinateur portable, la batterie est située à l'avant du côté droit de l'ordinateur portable ; à l'opposé du lecteur de disquettes.

Étape 2



- Comme indiqué par la flèche, faites glisser le cache en plastique vers le haut puis tirez-le vers l'extérieur et vers le bas.
- Maintenant, vous devriez pouvoir retirer la batterie.

Étape 3 — RAM



- Avec l'ordinateur portable face à vous, retournez-le.

Étape 4



- Retirez la vis cruciforme de 4 mm qui maintient le petit cache au centre de l'ordinateur portable.
- Puis retirez le cache de protection de la RAM.
- La RAM devrait être visible dès à présent.

Étape 5



- Écartez les languettes de chaque côté du module de RAM.
- Retirez délicatement le module de RAM en un angle.

⚠ NE FORCEZ PAS.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.