



Remplacement du capot avant du Canon EOS A2

Retrait du couvercle avant pour accéder au boîtier de l'objectif.

Rédigé par: Mark



INTRODUCTION

Le retrait du couvercle avant donne accès au boîtier de l'objectif et permet le retrait du couvercle supérieur.

OUTILS:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
-

Étape 1 — Batterie



- Repérez le couvercle du logement de la batterie / poignée de l'appareil photo sur le côté gauche de l'appareil photo et soulevez la languette de retrait rotative.

Étape 2



- Tournez la languette dans le sens des aiguilles d'une montre pour déverrouiller la porte, puis tirez vers l'extérieur de la caméra pour la retirer.

Étape 3



- Retirez la batterie de l'intérieur de son logement et mettez le couvercle de côté.

Étape 4 — Capot avant



- Retirez les deux vis de 6,4 mm au-dessus de l'ouverture de l'objectif à l'aide d'un tournevis cruciforme # 00.

Étape 5



- Retirez la vis de 6,4 mm de l'intérieur du cache du flash.
- ⓘ Si le flash est verrouillé, insérez la batterie, puis à l'aide d'un crayon, [tournez le commutateur rotatif](#) (CW ou CCW) jusqu'à ce que "125" s'affiche sur l'écran LCD. Appuyez sur le bouton symbole Flash. Vous devriez entendre le verrou du flash, puis vous pouvez soulever manuellement le flash. Si tout va bien, retirez la batterie de l'appareil photo

Étape 6



- Retournez l'appareil photo à l'envers et retirez la vis de 5,4 mm située sous le cadre de l'objectif à l'avant de l'appareil photo.

Étape 7



- Retirez les vis de 5,6 mm derrière le couvercle de la batterie.

Étape 8



- Retirez deux vis de 6,4 mm sur le mécanisme de verrouillage sur le côté droit de la caméra.

Étape 9



- Retirez la vis de 6,4 mm sur le dessus du bord intérieur du trou de la batterie.

Étape 10



 En commençant par le flash, retirez délicatement le capot avant de l'appareil photo.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.