



Remplacement des vis Pentalobe d'un iPhone 6s

Suivez ce guide pour retirer ou remplacer les...

Rédigé par: Evan Noronha



INTRODUCTION

Suivez ce guide pour retirer ou remplacer les vis Pentalobe d'un iPhone 6s.



OUTILS:

- [P2 Pentalobe Screwdriver iPhone](#) (1)



PIÈCES:

- [iPhone 6s/6s Plus/7/7 Plus Bottom Screws](#) (1)

Étape 1 — Vis Pentalobe



⚠ Avant de démonter votre iPhone, déchargez la batterie en dessous de 25%. Une batterie lithium-ion chargée peut prendre feu et / ou exploser si elle est accidentellement percée.

i Éteignez votre iPhone avant de commencer son démontage.

- Retirez les deux vis Pentalobe P2 de 3,4 mm situées au bord inférieur de l'iPhone, de part et d'autre du connecteur Lightning.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.