



Remplacement du panneau avant du Canon EOS 30

Le retrait du panneau avant est la première...

Rédigé par: Sterling Vinson



INTRODUCTION

Le retrait du panneau avant est la première étape pour accéder à de nombreux composants internes. Le retrait est sûr, simple et ne nécessite qu'un tournevis.

OUTILS:

[Phillips #00 Screwdriver](#) (1)

PIÈCES:

[Canon EOS 30 Inner Eyepiece](#) (1)

Étape 1 — Panneau avant



- Retirez les deux vis noires de 4,8 mm au-dessus de l'objectif à l'avant de l'appareil photo.

Étape 2



- Retirez la vis noire de 4,3 mm sous la bague de l'objectif et la vis noire de 4,8 mm sous la caméra.

Étape 3



- Retirez la vis noire de 4,8 mm sur le côté gauche de la caméra.

Étape 4



- Retirez le panneau avant en le soulevant du corps de l'appareil photo.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.