



Remplacement de la caméra du HTC Touch Pro 2

Si l'appareil photo de votre HTC Touch Pro 2 ne...

Rédigé par: Melinda Phan



INTRODUCTION

Si l'appareil photo de votre HTC Touch Pro 2 ne s'allume pas, un problème peut être lié à l'objectif ou au film de l'appareil photo. Suivez ce guide pour savoir comment remplacer votre caméra HTC Touch Pro 2. Ce guide nécessite un tournevis T5 et quelques pincettes.

OUTILS:

[T5 Torx Screwdriver](#) (1)

[Tweezers](#) (1)

Étape 1 — Batterie



- Retirez le capot arrière en appliquant une pression et en le faisant glisser vers le haut.
- Soulevez le capot arrière et retirez-le du téléphone.

Étape 2



- Retirez la batterie en la soulevant vers le haut depuis la fente située sur le côté droit.

Étape 3 — Caméra



- Retirez les quatre vis des coins du téléphone à l'aide d'un tournevis Torx T5.

Étape 4



- Soulevez le segment supérieur du cadre du téléphone.
- ① Soyez prudent avec le ruban au dos de cette partie.

Étape 5



- Utilisez la pince à épiler pour tirer le cache de l'appareil photo vers le haut et l'éloigner du téléphone. Répétez l'opération pour la caméra en dessous.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.