



# Remplacement de l'objectif du Samsung NX30

Remplacez une lentille défectueuse ou morte.

Rédigé par: Julia Kilcup



## INTRODUCTION

Parfois, l'objectif de l'appareil photo peut être rayé, mais ce n'est pas une chose difficile à remplacer. Ce guide vous aidera à le remplacer en quelques minutes.

## Étape 1 — Objectif



- Le bouton de libération de l'objectif est orienté vers l'avant de l'appareil photo, situé sur le côté droit à côté de l'objectif.
- Appuyez sur le bouton de déverrouillage de l'objectif et maintenez-le enfoncé.

## Étape 2



- Tout en maintenant le bouton de déverrouillage de l'objectif, saisissez l'objectif par la base.
- ⓘ La base est l'endroit où l'objectif se connecte à la caméra.
- Tournez l'objectif dans le sens antihoraire jusqu'à ce qu'il ne puisse plus être tourné.
- Puis tournez et retirez l'objectif de l'appareil photo.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.