



# Remplacement de la batterie du Samsung NX30

Remplacez rapidement et facilement une batterie déchargée.

Rédigé par: Julia Kilcup



## INTRODUCTION

Le remplacement de la batterie du Samsung NX30 est une tâche très facile et simple.

## Étape 1 — Batterie



- Retournez la caméra de sorte que le bas de la caméra soit vers le haut.
- Poussez le commutateur de batterie vers l'arrière de l'appareil photo.

## Étape 2



- Localisez le commutateur bleu au-dessus de la batterie.
- Faites glisser le commutateur bleu dans la caméra dans le sens de la flèche sur le commutateur. Lorsque l'interrupteur a été enfoncé, la batterie se lèvera.

### Étape 3



- Retirez la batterie.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.