



Remplacement de la batterie du HTC HD2

Remplacez la batterie de votre HTC HD2.

Rédigé par: Sam Luedloff



INTRODUCTION

Utilisez ce guide pour retirer ou remplacer la batterie du HTC HD2. La batterie doit être retirée avant de travailler sur l'un des composants internes du téléphone.



PIÈCES:

- [HTC HD2 Compatible Battery](#) (1)
-

Étape 1 — Batterie



- Retirez délicatement le capot arrière de l'arrière du téléphone.
- Placez un doigt sous la petite lèvre sur le côté gauche de la batterie.

Étape 2



- Posez le téléphone sur son écran.
- Soulevez la lèvre et retirez la batterie du téléphone.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.