Remplacement de la caméra du HTC Touch Pro CDMA

Remplacement de la caméra à l'intérieur du HTC Touch Pro PPC-6850.

Rédigé par: Jack Bowen



Ce document a Ã©tÃ© crÃ©Ã© le 2022-09-23 02:45:30 AM (MST).

INTRODUCTION

S'appuyant sur des guides de démontage de base, ce guide vous permettra de remplacer l'appareil photo à l'intérieur de votre téléphone en 20 minutes environ.

OUTILS:

- Phillips 0 Screwdriver (1)
- Spudger (1)
- T6 Torx Screwdriver (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 1 — Batterie

- Retirez la coque arrière (non illustrée) de votre téléphone. Mettez-le de côté quelque part où vous ne le perdrez pas.

Étape 2



- Pour commencer à retirer la batterie, placez votre pouce sous la languette (indiquée en rouge ici) et commencez à soulever.
- En pinçant la batterie, soulevez-la en biais depuis le bas du téléphone.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 3 — Démontage des pièces de base du HTC Touch Pro CDMA Verizon



- Placez la batterie dans un récipient sur le côté. Si vous faites cela pour chaque étape au-delà de ce point, vous garderez une meilleure trace de vos pièces et faciliterez le remontage de l'appareil lorsque vous y arriverez.
- Ce n'est peut-être pas nécessaire, mais nous vous recommandons d'utiliser un bracelet antistatique ou un tapis antistatique à partir de maintenant. Toute charge sur le bout de vos doigts peut endommager l'appareil.

Étape 4





- Utilisez un tournevis T6 pour retirer les quatre vis de la plaque arrière du HTC Touch Pro.
- Placez vos vis dans un sac étiqueté d'où elles viennent, quel tournevis vous avez utilisé et l'ordre dans lequel vous les avez retirées. Par exemple, ce sac indiquerait "Boîtier arrière. T6. #1."

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 5



- Ensuite, retirez le boîtier qui recouvre la caméra et la carte mère.
- Pour ce faire, placez votre ongle du pouce dans l'une des rainures de chaque côté et ouvrez-le.

Étape 6



- Insérez votre spatule le long de la fente entre le clavier et le boîtier externe. Ouvrez comme indiqué.

⚠ Prudent! Le ruban reliant le clavier à la carte mère connectera toujours les deux moitiés du téléphone lorsque vous les séparerez. Assurez-vous de prendre votre temps et de vous déplacer lentement pour éviter d'endommager le câble.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 7




- Retirez la nappe du clavier de la carte mère. Pour ce faire, saisissez simplement le ruban à sa base et soulevez-le en biais. Le ruban a une extrémité en métal qui se retire facilement de la carte mère.

Étape 8




- À l'aide d'un tournevis cruciforme de taille 0, retirez les 3 vis qui maintiennent le compartiment à piles.
- Retirez le ruban recouvrant le compartiment à piles en le pinçant à la base et en le soulevant.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 9 — Caméra





- La caméra n'est maintenue que par une connexion à la carte mère et du ruban adhésif.
- Supprimez sa connexion à la carte mère de la même manière que vous avez supprimé ces connexions dans le passé.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 10





- Décollez le ruban qui le maintient en place.
- Après cela, il sera libre de retirer et de remplacer si nécessaire.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.

© iFixit — CC BY-NC-SA