



Remplacement de la batterie du Nokia 5310b XpressMusic

Ce guide vous montrera comment change la batterie du Nokia 5310b XpressMusic

Rédigé par: Max Kirby



Étape 1 — Batterie



- Faites glisser le couvercle arrière avec votre pouce.
- * Remarque: le couvercle de la batterie n'est pas montré dans cette image

Étape 2



- Soulevez doucement la batterie avec un ongle et retirez-le de son logement.
- Remarque: la batterie peut être remplacée ou réparée à cette étape

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.