



Vérification des paramètres du flash de l'appareil photo

Ce guide montre comment modifier les paramètres du flash sur le Canon PowerShot A550.

Rédigé par: Jakub



INTRODUCTION

Si le Canon PowerShot A550 est sous tension mais ne clignote pas lorsqu'une photo est prise, la première étape consiste à s'assurer que le flash est activé.

Étape 1 — Vérification des paramètres du flash de l'appareil photo



- Appuyez sur le bouton encerclé (éclair sur le côté droit du cercle) jusqu'à ce que le logo du flash apparaisse à l'écran

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.