



Remplacement des touches du clavier du Acer Chromebook CB3-111-C670

Remplacer une clé cassée sur votre ordinateur portable Acer Chromebook CB3-111-C670.

Rédigé par: Tony



INTRODUCTION

Les ordinateurs portables supportent une usure considérable. L'un des problèmes courants est la clé manquante ou défectueuse. Ce guide fournit des instructions étape par étape expliquant comment remplacer une touche du clavier.

OUTILS:

- [Spudger](#) (1)

Étape 1 — Touche clavier



- Utilisez un outil d'ouverture en plastique ou un spudger et insérez-le délicatement entre les fentes de la clé.
- Commencez soigneusement à retirer la clé de chaque côté jusqu'à ce que vous puissiez la retirer facilement à la main.

 Lorsque vous travaillez avec des composants électroniques, il est important de choisir un outil sans danger pour les décharges électrostatiques afin d'éviter toute détérioration accidentelle du dispositif. Le spudger en nylon noir ordinaire ou un outil d'ouverture en plastique doivent être utilisés dans la mesure du possible.

Étape 2



- Une fois que la clé est complètement retirée, vous pouvez insérer la nouvelle clé en la posant sur la clé vide et en appuyant jusqu'à ce que vous entendiez un "clic" en place.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.